



Allgas-Adapterschlauch MsF-1 für Butangaskocher



Dieser Adapterschlauch ermöglicht den Anschluss von gängigen Schraubkartuschen EN 417 an Butangaskocher, die serienmäßig mit Kartuschenaufnahmen vom Typ MsF1-A/CP-250 mit Bajonettverschluss ausgestattet sind. Optional lässt sich mit einem weiteren Adapterset auch eine 5/11 kg Mehrweggasflasche betreiben.

Inhalt:

- Gasschlauch mit Druckregler 2,5 bar und Aufnahme für Schraubkartusche EN 417
- Adapterflaschenkorpus Typ MsF-1A mit abschraubbarem Deckel, sowie seitlichen und hinteren Öffnungen für den Gasschlauch
- Bajonettkupplungsadapter zum Einsetzen in den Korpus und zum Anschluss des Schlauchs

HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass die verwendete Kartusche immer senkrecht stehen muss! Die nachfolgenden Montage-, Betriebs- und Kontrollhinweise sind zu beachten!

Der Adapter ersetzt die folgende Kartusche:



Butankartusche MsF-1A



Schraubkartusche EN 417

Technische Angaben: Betriebsmedien: Flüssiggas (LPG gasförmig) nach DIN 51622/DIN EN 589; Eingang: Schraubanschluss EN 417.

Anwendungs- und Montagehinweise: Vor der Montage sind die Komponenten auf Transportschäden zu prüfen! Nehmen Sie vor dem Einbau Sichtkontrolle auf eventuelle Metallspäne oder sonstige Rückstände in den Anschlüssen vor. Entfernen Sie diese unbedingt, um mögliche

Funktionsstörungen auszuschließen. Wenn sich bei der Montage Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte vor Inbetriebnahme an unseren Kundenservice!

Inbetriebnahme: Siehe Schritt-für-Schritt-Anleitung!

Inbetriebnahme des Kochers: Der GARDINGER Allgas Adapterschlauch ist nach Montage und bestandener Dichtheitskontrolle sofort betriebsbereit. Die Inbetriebnahme erfolgt durch Verriegeln des Flaschenadapters am Kocher, durch Betätigen der Piezozündung und durch langsames Öffnen des Regelventils am Kocher. Während des Betriebs Kocher und angeschlossene Gasflasche nicht bewegen. Um die Gaszuführung zu stoppen, drehen Sie das Kocherventil auf Position OFF (12-Uhr-Position) und entriegeln die Gasflasche, um die Gaszufuhr zu unterbrechen.

Austausch der Gasflasche: Stellen Sie sicher, dass das Ventil am Kocher geschlossen und der Kartuschenadapter entriegelt ist. Anschließend schließen Sie eine neue Gaskartusche am anderen Ende des Gasschlauchs an, arretieren den Adapter im Gerät und zünden den Kocher erneut.

Weitere Sicherheitsmaßnahmen: Flüssiggas ist ein hochentzündliches Brenngas, beachten Sie Gesetze und Verordnungen! Außerbetriebnahme: Flaschenventil in Richtung des Pfeils schließen. Beachten Sie in jedem Fall auch die Betriebsanleitung Ihres Kochers!

Hersteller: DINGER Germany GmbH, Am Bahndamm 15, D-16515 Oranienburg; www.dinger-germany.com

Vertrieb:

HuW24 e. K.
Germendorfer Dorfstr. 37
16515 Oranienburg / OT Germendorf
www.hausundwerkstatt24.de

Telefon: 03301/689756-0
Telefax: 03301/689756-99
Email: info@hausundwerkstatt24.de

Schritt-für-Schritt-Anleitung



1: Bajonettadapter in den Deckel einsetzen.





2: Kartuschenfach des Kochers öffnen.



3: Gasschlauch durch hintere Öffnung einfädeln (kann je nach Modell auch seitlich sitzen, wenn keine Öffnung vorhanden ist, Deckel offen lassen).



4: Gasschlauch durch Flaschenkorpus schieben, dann Schlauchende in Bajonettadapter handfest eindrehen. Deckel auf Korpus schrauben, Schlauch darf nicht verdrehen oder knicken!



5: Darauf achten, dass die Adapterflasche gerade im Fach liegt, dass die Einkerbung des Bajonettadapters nach oben zeigt und bündig in die Aufnahme des Kochers passt.



6: Adapterflasche verriegeln und Kocher zünden.

Passende EN417-Schraubkartuschen finden Sie in unserem Shop:
<https://www.hausundwerkstatt24.de/Camping-Gaskartuschen>

Anschluss des Gasschlauchs an eine Mehrweg-Propanflasche (optional)

Adapter 5/11 kg Mehrwegflasche

Adapter für den Allgas-Gasschlauch



Artikel 5423
 Propanflaschenanschluss W21,8x1/14"
 auf Schnellkupplung DN5



Artikel 4782
 7/16" AG Schraubgewinde auf DN5 Stecknippel

Einfache Montage: Sie drehen das Schraubgewinde von Adapter 4782 in den Allgas-Gasschlauch und montieren Adapter 5423 am Ventil der Gasflasche. Dann stecken Sie den Nippel in die Schnellkupplung.

Entdecken Sie auch unser Kocherzubehör:

Pfanne Karbonstahl, 30 ca Durchmesser
 Guss-Grillplatte geriffelt, 22x22 cm
 Grillzange Edelstahl mit Silikongriff, 24 cm lang
 Ersatz-Allgasadapterschlauch MsF-1A
 Verlängerungsschlauch 7/16", 2 m

Artikel 6822
 Artikel 2637
 Artikel 7173
 Artikel 12311
 Artikel 9112