

Brandmalstation BS 750

Stand: 22.11.2024



Sicherheitshinweise

- Bei Beschädigungen an der Brandmalstation oder am Netzkabel darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Die Reparatur muss von einer Fachkraft erfolgen.
- Führen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Ecken und Kanten oder über heiße Oberflächen.
- Berühren Sie keine heißen Teile. Während des Betriebs ist die Temperatur der Brennschmelze sehr hoch.
- Stellen Sie das Gerät während des Betriebs auf eine ebene und stabile Unterlage.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung am Arbeitsplatz.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet. Halten Sie Kinder fern, solange das Gerät in Betrieb ist. Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern oder anderen zu beaufsichtigenden Personen benutzen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht benutzen oder reinigen. Ziehen Sie nie am Netzkabel, sondern immer am Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät komplett abkühlen, bevor Sie es reinigen oder lagern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Flüssigkeiten.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht und unternehmen Sie keine Reparaturversuche. Das Gerät enthält keine Teile, die Sie auswechseln oder reparieren müssen.

Erste Schritte

- Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entsorgen Sie das nicht benötigte Verpackungsmaterial (z. B. Folien) gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Bewahren Sie Folien nur an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
- Stellen Sie die Brandmalstation auf einer ebenen und standfesten Fläche auf.
- Legen Sie den Brennschmelze auf dem mitgelieferten Ständer ab und stecken Sie den Stecker in die Buchse der Brandmalstation.

Inbetriebnahme

- Drehen Sie den Temperaturwahlschalter auf die gewünschte Temperatur (250-750°C).
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter nach rechts in die EIN-Stellung. Nach einer sekunden-schnellen Aufwärmzeit können Sie mit dem Brandmalen beginnen.
- An der Kontroll-LED erkennen Sie, ob die Brandmalstation in Betrieb ist.
- Verwenden Sie je nach Einsatzzweck die richtige Brenntemperatur und Brennschmelze, damit Sie stets eine optimale Schwärzung der Holzoberfläche erreichen. Ein zusätzliches Brennschmelzenset ist separat bei uns im Shop erhältlich (Artikel 2677). Beachten Sie, dass sich das Holzwerkstück bei einer zu hoch eingestellten Temperatur entzünden kann!
- Beim Brennen können verbrannte Holzrückstände auf der Spitze verbleiben. Wir empfehlen für die Reinigung während der Arbeit einen Lötspitzenreiniger mit Tischständer.
- Legen Sie den Brennschmelze ausschließlich mit dem isolierten Kunststoffgriff auf dem Ständer ab, niemals mit der Brennschleife:



- Schalten Sie die Brandmalstation am Ein-/Ausschalter aus
- Lassen Sie Brennschmelze und Gerät vor der Lagerung vollständig abkühlen.

ACHTUNG: Um mögliche Schäden an der Brennschmelze zu vermeiden, sollten Sie die Brennschmelze im Bereich von 650-750°C nicht länger als 15-20 Minuten im Dauerbetrieb verwenden.

Wartung und Reinigung

Wechsel der Brennspitze

- Lösen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Brennspitzenhalterung und ziehen Sie diesen nach vorn vom Brennkolben ab. Setzen Sie eine neue Spitze ein und ziehen Sie die Schrauben leicht an.

Wartung und Reinigung

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen!
- Verwenden Sie zum Reinigen der Brandmalstation nur einen Staubpinsel oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Lassen Sie das Gerät bis zur nächsten Benutzung vollständig trocknen.
- Benutzen Sie keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel.

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V 50 Hz

Leistung: 40 W

Ausgang Niedervolt: 0,5-1,6 V

Temperatureinstellbereich: 250-750 °C

Technische Änderungen vorbehalten.

Information nach §§ 9 (1) & (2), 10 (3) ElektroG für Privathaushalte

WEproEE-Reg.-Nr.: DE89626692

WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)-Richtlinie

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers bedeutet, dass das von Ihnen erworbene Elektrogerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Für die Rückgabe Ihrer Elektro- und Elektronikaltgeräte nutzen Sie bitte die kostenfreien Sammelstellen Ihrer Kommune. Die entsprechenden Adressen und Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung. Dort werden Elektro- und Elektronikaltgeräte separat gesammelt, wiederverwendet, stofflich verwertet und fachgerecht entsorgt, ohne dass die enthaltenen Gefahrstoffe eine schädliche Auswirkung auf Mensch und Umwelt haben. Alternativ können Sie Ihr Altgerät auch an die DINGER Germany GmbH unter der unten genannten Adresse zurücksenden. Wir kümmern uns für Sie um eine sichere und umweltfreundliche Entsorgung.



EU-Konformitätserklärung

Wir erklären, dass dieses Produkt: Brandmalstation BS 750 mit folgenden Richtlinien übereinstimmt:

EU-Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit

2014/35/EU EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Die Fertigung erfolgte unter Beachtung der folgenden Normen:

EN 61000-6-4:2005 /AC:2005

EN 61000-6-4:2007/A1:2011



Bert Schanner

Oranienburg, 21. Dezember 2017

Bert Schanner, Geschäftsführer

Im Fall von unbefugten Veränderungen oder unsachgemäßen Reparaturen oder Umbauten verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.