

WELDINGER

Montageanleitung Not-Aus-Schalter für Werkzeugmaschinen



Einführung

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein WELDINGER Markenprodukt der DINGER Germany GmbH entschieden haben und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen. Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch.

Dieses Produkt entspricht den hohen Qualitätsstandards und den geltenden Anforderungen der EN Richtlinie 60158-1 und ist TÜV-geprüft.



Bitte beachten Sie, dass von diesem Gerät ohne Beachtung der Sicherheitsrichtlinien Gefahren ausgehen können. Deshalb bitten wir Sie, die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsratschläge zu lesen und zu befolgen. Beachten Sie in jedem Fall auch die Anleitung der jeweils verwendeten Maschine.

Funktion

Dieser Not-Aus-Schalter dient als zusätzlicher Ausschalter für Elektromotoren von Werkzeugmaschinen. Er ist mit einem 16A-Netzstecker und einer Steckerkupplung ausgestattet. Die OFF-Funktion ist entweder per normalem Taster oder durch schnellem Druck auf die rote Schaltwippe gewährleistet.

Montage

Schließen Sie den Elektromotor Ihrer Werkzeugmaschine bzw. die Maschine als solche über die Kupplung an den Schalter an. Prüfen Sie abhängig von der Netzzuleitung der Maschine den besten Standort für den Not-Aus-Schalter. Dieser sollte sich nahe am Gerät befinden, jederzeit frei zugänglich, aber außerhalb des Schmutzbereichs der Maschine befinden. Empfehlenswert ist eine Montage auf oder an der Seitenkante der Werkbank über die beiden Montagelöcher am Gehäuse. Sofern dies möglich ist und der Schalter gefahrlos betätigt werden kann, ist auch eine Installation direkt an der Werkzeugmaschine denkbar.

Wenn der Schalter montiert und mit dem Gerät verbunden worden ist, erfolgt die Verbindung der Schaltereinheit mit der Steckdose. Über den grünen Taster schalten Sie ihr Gerät ein, über die OFF-Wippe bzw. den darunterliegenden Schalter schalten Sie das Gerät aus.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie:

- Halten Sie den Schalter frei von Staub und Schmutz, um unabsichtliche Blockierungen der Schalttaster/der Schaltwippe zu vermeiden.
- Halten Sie Kinder, Haustiere und unqualifizierte Drittpersonen vom Schalter fern.

- Wenden Sie beim Drücken der Schaltwippe keine Gewalt an und verwenden Sie keine stumpfen oder spitzen Schlagwerkzeuge.
- Scharfe Kanten und spitze Teile können die Kabel zerstören, halten Sie diese deshalb von Gerät und Schalter fern.
- Betreiben und lagern Sie den Schalter nicht in feuchter Umgebung (Regen, Schnee, Nebel).
- Technische Veränderungen jeglicher Art dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden, da sonst die Gewährleistung erlischt.
- Die Schalteinheit darf nicht geöffnet, überbrückt oder blockiert werden!
- Bei Wartungsarbeiten immer den Netzstecker ziehen!
- Reparaturen an den elektrischen Komponenten dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden.
- Bei Nichtgebrauch sollte das Gerät vom Netz getrennt werden.
- Der Wechsel von Werkzeugen und Anbauteilen am Endgerät darf nur bei gezogenem Netzstecker erfolgen.
- Nutzen Sie nur Steckdosen, die mit einem Fehlerstromschutzschalter abgesichert sind.

Instandhaltung

Verwenden Sie zur Gehäusereinigung ein leicht feuchtes, weiches Tuch ohne scharfe Reinigungsmittel.

Überprüfen Sie den Zustand der Kabel und den korrekten Sitz der Netzstecker regelmäßig.

Lagern Sie den Schalter bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort.

Sollte der Schalter nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Fachpersonal oder an unseren technischen Kundendienst.

Hersteller: DINGER Germany GmbH • Am Bahndamm 15 • D-16515 Oranienburg • www.dinger-germany.com.

Information nach §§ 9 (1) & (2), 10 (3) ElektroG für Privathaushalte

WEEE-Reg.-Nr.: DE89626692

WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)-Richtlinie



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers bedeutet, dass das von Ihnen erworbene Elektrogerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Für die Rückgabe Ihrer Elektro- und Elektronikaltgeräte nutzen Sie bitte die kostenfreien Sammelstellen Ihrer Kommune. Die entsprechenden Adressen und Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung. Dort werden Elektro- und Elektronikaltgeräte separat gesammelt, wiederverwendet, stofflich verwertet und fachgerecht entsorgt, ohne dass die enthaltenen Gefahrstoffe eine schädliche Auswirkung auf Menschen und Umwelt haben. Alternativ können Sie Ihr Altgerät auch an DINGER Germany GmbH unter der genannten Adresse zurücksenden. Wir kümmern uns für Sie um eine sichere und umweltfreundliche Entsorgung.

CE EU-Konformitätserklärung

Wir erklären, dass dieses Produkt:

Not-Aus-Schalter für Werkzeugmaschinen (Artikel 6687)

mit folgenden Richtlinien übereinstimmt:

2011/65/EU RoHS-Richtlinie (ergänzt durch 2015/863/EU)

2014/30/ EU EMV Richtlinie/elektromagnetische Verträglichkeit

2014/35/EU-Niederspannungsrichtlinie

Die Fertigung erfolgte unter Beachtung der folgenden Normen:

IEC60947-1:2007/A1:2010/A2:2014

IEC60947-3:2008/A1:2012/A2:2015

IEC60529:1989/A1:1999/A2:2013

Im Fall von unbefugten Veränderungen, unsachgemäßen Reparaturen oder Umbauten verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bert Schanner

Oranienburg, den 24.07.2023

Bert Schanner Geschäftsführer